

Acrylglas polieren

Polierset für leichte
Verkratzungen auf
Acrylglas Oberflächen.

150 ml Polierpaste
+ 1 weiches Poliertuch
390 x 330 mm

13,85 €
zzgl. MwSt.



Leichte Verkratzungen

- Die zu polierende Oberfläche sollte frei von Schmutz, Staub und sonstigen Verunreinigungen sein.
- Polierpaste auftragen, mit weichem Spezial-Poliertuch verteilen und unter Druck in kreisenden Bewegungen (ggf. eine Schwabbel mit leichtem Druck) polieren.
- Gegen Ende des Poliervorgangs den Druck langsam nachlassen um überschüssige Paste aufzunehmen. Durch hinzusprühen von etwas Wasser lässt sich die Maschine leichter führen.
- Größere Flächen Abschnittsweise polieren.
- Produktreste mit einem nebelfeuchten feinen Mikrofasertuch abtragen.
- Bei Bedarf wiederholen

Die **ROTWEISS Acryl- & PLEXIGLAS® Polierpaste** ist die ideale Lösung für stark verwitterte Acryl- und PLEXIGLAS®-Oberflächen. Sie entfernt effizient Kratzer, Verunreinigungen und matte Stellen, die durch Witterung, UV-Strahlung und mechanische Einwirkungen entstanden sind.

Dank ihrer wasserlöslichen Formel lässt sich die Paste leicht abwaschen, wodurch die Anwendung besonders einfach und effektiv wird. Die enthaltenen Lösungsmittel sorgen für eine intensive Reinigung, während die fein abgestimmten Polierkörper die Oberfläche aufbereiten.

Anwendungsbereiche:

- Fahrzeugpflege: Auto, Reisemobil, Boot und Flugzeug.
- Für Acryl-, PLEXIGLAS®- und Kunststoff-Flächen.
- Für manuelle & maschinelle Verarbeitung geeignet.

Anwendungshinweise:

- Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.
- Vor Frost und Hitze schützen.

Gefahrenhinweise



Achtung

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH208 Enthält Terpentin, Öl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.